

3. LITEROWA ROZSYPANKA

Cel: Utrwalanie wymowy głóski [ż] w izolacji.

1. Odszukaj literę „ż”, prawidłowo przeczytaj i pokoloruj po śladzie.
2. Przeczytaj jeszcze raz każde „ż” i otocz pętlą.
3. Czytając kolejny raz „ż”, połącz ze sobą pętle kolorową linią.

f g r
 dz ż w a
 d ż cz y ż d s
 b r f s ż dz
 w ż d ż b ż y
 z ż w
 u sz ż a e o